



1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Dmiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Podane rzędne są orientacyjne.
6. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HLL TI wytycznie do konstrukcji budynku.
7. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w zakresie Wykonawcy instalacji.
8. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej w zakresie Wykonawcy.
9. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.
10. Przejęcia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego za pomocą klap p.poż. firmy GRYPIT. Przejęcia przewodów freonowych przez ściany wydzielenia pożarowego w masie ogniochronnej.