

- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Dociągów dokonać na budowie.
  2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
  3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  4. Koodynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
  5. Podane rzędne są orientacyjne.
  6. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HLT i wyłączenie do konstrukcji budynku.
  7. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w zakresie wykonawcy instalacji.
  8. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branzy elektrycznej w zakresie wykonawcy.
  9. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakresie wykonawcy.
  10. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wyizolować i zabezpieczyć za pomocą kłap ppoż. firmy GRITL. Przejścia przewodów freonowych przez ściany wyizolować i zabezpieczyć w masie ogniotrwałej.

