



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
2. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac ziemnych zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych włączeń do istniejących w terenie sieci, zweryfikować stan istniejący w terenie w odniesieniu do otrzymanych podkładów geodezyjnych.
3. Oznakować miejsca kolizji projektowanych nurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
4. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
5. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
6. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą.
7. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać również zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Rzędne wiałów studni dostosować do rzędnej terenu
9. Cabość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

[illegible]