

INSTALACJA ODGROMOWA

RZUT DACHU

LEGENDA:

Złącze kontrolne umieszczone w puszcze do złącza odgromowego (np. PZO prod. Elektro. Plasti)
zlicowane z elewacją budynku na wys. 1.6 m. Przewód odprowadzający wykonać drutem DeFe Zn fi 8mm
w RL18 pod tynkiem na zewnętrznej ścianie budynku. Przewód odprowadzający połączyć w
puszcze z bednarką uziemiającą wyprowadzoną z uziomu otokowego z płaskownika oc.30x4 mm a na dachu
z pokryciem blaszanym dachu w sposób metaliczny. Na kominach wykonać opaski z drutu fi 8 i połączyć
z obróbką blaszaną. Przed połączeniem zacisków kontrolnych wykonać pomiary uziemienia.

