

Węzeł nr 1
Montaż zasuwy DN-150
po potwierdzeniu średnicy
kołnierza na odgałęzieniu

